


Sicherung / fuse / fusible 87-91




\* AMG

Sicherung / fuse / fusible 1-27


Sicherungs- und Relaisbox im Motorraum links

Fuse- and Relaybox in engine compartment left

Boîte à fusibles et à relais dans le compartiment moteur gauche



\* Ländervariante  
Country-specific type  
Version pays




Sicherungs- und Relaisbox rechts im Motorraum Stirnwand  
Fuse- and relaybox right in engine compartment front wall  
Boîte à fusibles et à relais dans le compartiment moteur droit paroi frontale

Sicherung / fuse / fusible 28-49

Sicherungs- und Relaisbox im Motorraum rechts

Fuse- and Relaybox in engine compartment right

Boîte à fusibles et à relais dans le compartiment moteur droit




\* Benzinmotor  
Gasoline engine  
Moteur essence

\*\* Dieselmotor  
Diesel engine  
Moteur diesel

\*Sicherung / fuse / fusible 78-86


Sicherungsbox Cockpit links  
Fusebox dashboard left  
Boîte à fusibles tableau de bord gauche



\* Rechtslenker  
Right-hand-drive  
Véhicule avec guidon à droit

\*Sicherung / fuse / fusible 78-86

Sicherungsbox Cockpit rechts  
Fusebox dashboard right  
Boîte à fusibles tableau de bord droit




\* Linkslenker  
Left-hand-drive vehicle  
Véhicule avec guidon à gauche

Sicherung / fuse / fusible 50-77

Sicherungs- und Relaisbox unter Fondstz rechts

Fuse- and relaybox beneath rear seat right



Boîte à fusibles et à relais sous le siège arrière droit