

Sicherungswerte	Fuse values	Valeur des fusibles	
Ampere	Farbe	Colour	Couleur
5	beige	beige	beige
7,5	braun	brown	marron
10	rot	red	rouge
15	blau	blue	bleu
20	gelb	yellow	jaune
25	weiß	white	blanc
30	grün	green	vert
40	bernstein	amber	ambre
50	rot	red	rouge
60	blau	blue	bleu


Mercedes-Benz W/V 220, C 215

A 000 545 18 00



Relais - und Sicherungsinformationsblatt
 Information page for relays and fuses
 Positionnement des relais et fusibles
 09.05.03

Sicherung / fuse / fusible 87-91




* AMG

Sicherung / fuse / fusible 1-27


Sicherungs- und Relaisbox im Motorraum links

Fuse- and Relaybox in engine compartment left

Boîte à fusibles et à relais dans le compartiment moteur gauche



*Ländervariante
 Country-specific type
 Version pays




Sicherungs- und Relaisbox rechts im Motorraum Stirnwand
 Fuse- and relaybox right in engine compartment front wall
 Boîte à fusibles et à relais dans le compartiment moteur droit paroi frontale

Sicherung / fuse / fusible 28-49

Sicherungs- und Relaisbox im Motorraum rechts

Fuse- and Relaybox in engine compartment right

Boîte à fusibles et à relais dans le compartiment moteur droit




* Benzinmotor
 Gasoline engine
 Moteur essence

** Dieselmotor
 Diesel engine
 Moteur diesel

*Sicherung / fuse / fusible 78-86


Sicherungsbox Cockpit links
 Fusebox dashboard left
 Boîte à fusibles tableau de bord gauche



* Rechtslenker
 Right-hand-drive
 Véhicule avec guidon à droite

*Sicherung / fuse / fusible 78-86

Sicherungsbox Cockpit rechts
 Fusebox dashboard right
 Boîte à fusibles tableau de bord droit



* Linkslenker
 Left-hand-drive vehicle
 Véhicule avec guidon à gauche