

⚠ Achtung: Brandgefahr!

Verwenden Sie nur für Mercedes-Benz freigegebene Sicherungen, mit der jeweils vorgeschriebenen Ampère-Zahl für das betreffende System. Sonst könnte es durch Überlastung zu einem Brand kommen.

Caution: Risk of fire!
Only install fuses that have been tested and approved by Mercedes-Benz and that have the specified amperage rating for the system concerned. Otherwise, an overload in the system could cause a fire in the vehicle.

⚠ Attention: Risque d'incendie!

Utilisez uniquement des fusibles agréés pour Mercedes-Benz dont le calibre correspond à celui prescrit pour le système concerné. Sinon, la surcharge pourrait provoquer un incendie.

I

Weitere Informationen zum Sicherungswechsel finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges.

Further information about replacing fuses can be found in the vehicle's Operator's Manual.

Tous trouverez d'autres informations sur le remplacement des fusibles dans la notice d'utilisation du véhicule.

Bei M-L-Klasse Rechtslenker seitlich im Cockpit auf der linken Seite.


M-L-Class RHD models in the cockpit, on the left side.

Pour les versions avec direction à droite de la Classe ML : sur le côté gauche du poste de conduite.

A: Sicherung · Fuse · Fusible 100 -125

Motorraum rechts, im Gerätekasten

the engine compartment, on the right side
dans le compartiment moteur, à droite




⚠ Achtung!

Schließen Sie die Abdeckungen der Sicherungen sorgfältig!

Caution!
Close the fuse covers carefully.

Attention!
Fermez le couvercle des boîtes à fusibles avec précaution !

Stand: 2006-05-05 · A 164 004 99 99



**Sicherungsaufteilung | Fuse Allocation |
Dotation des fusibles**




Mercedes-Benz

B: Sicherung · Fuse · Fusible 10 - 18

Seitlich im Cockpit auf der rechten Seite


In the cockpit, on the right side
Sur le côté droit du poste de conduite



C: Sicherung · Fuse · Fusible 20 - 72

Im Gepäckraum rechts, hinter Seitenverkleidung

In the trunk, on the right side
Dans le compartiment de chargement, à droite



**Sicherungswerte · Fuse rating ·
Valeur des fusibles**

Ampere	Farbe	Colour/Color	Couleur
5	beige	tan	beige
7,5	braun	brown	brun
10	rot	red	rouge
15	blau	blue	bleu
20	gelb	yellow	jaune
25	natur	natural	nature
30	grün	green	vert
40	orange	orange	orange
50	rot	red	rouge
60	blau	blue	bleu

Funktion	Sicherung
Arbeitssteuerung	61
ARMATIC / Niveauregulierung	32, 53, 108
Anhängerbremse (USA)	71
Anhängervorrichtung	70, 72
Antennenmodul	20
Automatisches Getriebe	111, 116
CD Wechsler	14
Crash Aktive Kopfsitze	59
Crashbedieneinheit	41
Diagnosedose	58
Differentialsperrle HA	48, 52, 69
ISTRONIC	117
DW Fanfare	110
ESP	109, 115
Einparkhilfe	113
Fond Entertainment	23
Leuchte 2. Sitzreihe	10
Leuchte Heckklimaanlage	67
Leuchte Heckklimaanlage	24, 29, 52
Leuchte Heckklimaanlage	60
Leuchte Heckklimaanlage	40
Leuchte Heckklimaanlage	49
Leuchte Heckklimaanlage	11, 55
Leuchte Heckklimaanlage	33
Leuchte Heckklimaanlage	61
Leuchte Heckklimaanlage	12
Leuchte Heckklimaanlage	15
Leuchte Heckklimaanlage	57
Leuchte Heckklimaanlage	30, 53
Leuchte Heckklimaanlage	31
Leuchte Heckklimaanlage	13
Leuchte Heckklimaanlage	54, 112
Leuchte Heckklimaanlage	55
Leuchte Heckklimaanlage	20
Leuchte Heckklimaanlage	23
Leuchte Heckklimaanlage	107
Leuchte Heckklimaanlage	51, 102, 114, 118, 120
Leuchte Heckklimaanlage	101, 103, 104, 105
Leuchte Heckklimaanlage	66
Leuchte Heckklimaanlage	42
Leuchte Heckklimaanlage	22
Leuchte Heckklimaanlage	25
Leuchte Heckklimaanlage	39
Leuchte Heckklimaanlage	37
Leuchte Heckklimaanlage	39
Leuchte Heckklimaanlage	21
Leuchte Heckklimaanlage	13
Leuchte Heckklimaanlage	50
Leuchte Heckklimaanlage	60, 100
Leuchte Heckklimaanlage	68
Leuchte Heckklimaanlage	27, 62
Leuchte Heckklimaanlage	28, 63
Leuchte Heckklimaanlage	35
Leuchte Heckklimaanlage	22, 121
Leuchte Heckklimaanlage	122, 105
Leuchte Heckklimaanlage	44
Leuchte Heckklimaanlage	45
Leuchte Heckklimaanlage	45
Leuchte Heckklimaanlage	36, 60
Leuchte Heckklimaanlage	26
Leuchte Heckklimaanlage	34
Leuchte Heckklimaanlage	38
Leuchte Heckklimaanlage	30
Leuchte Heckklimaanlage	46
Leuchte Heckklimaanlage	14
Leuchte Heckklimaanlage	106
Leuchte Heckklimaanlage	119
Leuchte Heckklimaanlage	123
Leuchte Heckklimaanlage	16
Leuchte Heckklimaanlage	17
Leuchte Heckklimaanlage	18
Leuchte Heckklimaanlage	37
Leuchte Heckklimaanlage	47
Leuchte Heckklimaanlage	64
Leuchte Heckklimaanlage	65
Leuchte Heckklimaanlage	124
Leuchte Heckklimaanlage	125

elektronisch gesicherten Verbrauchern oder Systemen können
 herungen nicht ersetzt werden. Lassen Sie die Ursache der Störung
 erbenfalls in einer qualifizierten Fachwerkstatt, z. B. in einem
 Mercedes-Benz Service-Stützpunkt, feststellen und beseitigen.

Funktion	Fuse
A/C Module	12
Airbag	61
ARMATIC / Control unit height adjustment	32, 53, 108
Antenna	20
ATA Horn	110
Auto. Transmission	111, 116
Backup camera	37
Blower, Rear passenger compartment, 2nd row	10
CA Head Restraints	59
CD Changer	14
Cellphone	23
Child Seat Recognition	61
Cigar lighter	46
Compass Module	15
Diagnostics Outlet	58
DISTRONIC	117
Door CU, Driver	34
Door CU, Passenger	26
Elec. Seat Adjustment, Driver	28, 63
Elec. Seat Adjustment, Passenger	27, 62
Emergency Tensioning Retractor	24, 29, 52
Engine CU	51, 102, 114, 118, 120
ESP	109, 115
Folding 3rd Seat Line	30
Fuel Pump	57
Fuel Pump CU	30, 53
Glove Box Light	60
Headlamp Range Adjustment	54, 112
Heated Seat Rear	68
Horn	113
Ignition Lock	14
Instrument cluster	11, 55
KEYLESS GO	33
Light Control Switch	55
LINGUATRONIC	20
Multi-contour Seat	66
Panorama Sunroof	42
PARKTRONIC	22
Power Outlet 2nd Seat Line	45
Power Outlet Fr. Passenger	44
Power Outlet Trunk	45
Radio systems	25
Rear Control Panel	21
Rear Seat Entertainment	23
Rear Window Defroster	49
Remote tailgate closing	40
Residual Engine-Heat Utilization	22, 121
Roof Unit	41
RR Diff. Lock	48, 52, 69
RR Fan	67
RR Wiper	50
Sat Radio	39
Secondary Air Pump	107
Sound Amplifier	35
Starter	122, 105
Steering Column Module	13
Steering Wheel Heater	31
Supply Eng.	101, 103, 104, 105
Switch panel	13
TELEAID / VICS (Japan)	36, 60
Tire Pressure Control	39
Trailer Brake (US)	71
Trailer hitching	70, 72
TV-Tuner / Radio system Japan	38
Wipers, front	60, 100
—	106
—	119
—	123
—	16
—	17
—	18
—	37
—	47
—	64
—	65
—	124
—	125

Fuses for consumers or systems which are electronically protected
 cannot be replaced. If necessary, have the cause of the fault determined
 and remedied by an authorized Mercedes-Benz Center.

Fuses are fitted based on the vehicle's equipment.

Fonction	Fusible
3e rangée de sièges pliants	30
Airbag	61
ARMATIC / Suspension active	32, 53, 108
Alimentation Mot.	101, 103, 104, 105
Allume-cigare	46
Amplificateur audio	35
Appui-tête activé par une collision	59
Autoradio	25
Avertisseur sonore	113
Avertisseur sonore EDW (borne 30)	110
Blocage de différentiel, essieu arrière	48, 52, 69
Boîte de vitesses automatique	111, 116
Calculateur de porte, côté conducteur	34
Calculateur de porte, côté passager avant	26
Calculateur moteur	51, 102, 114, 118, 120
Caméra vision arrière	37
Changeur de CD	14
Chauffage additionnel	22, 121
Chauffage de lunette arrière	49
Chauffage des sièges arrière	68
Chauffage du volant	31
Climatiseur automatique	12
Combiné d'instruments	11, 55
Commutateur d'éclairage	55
Contacteur d'allumage	14
Contrôle de la pression des pneus	39
Correcteur de site des projecteurs	54, 112
Démarrreur	122, 105
Détection de siège-enfant	61
DISTRONIC	117
Eclairage de la boîte à gants	60
ESP	109, 115
Essuie-glace arrière	50
Essuie-glace avant	60, 100
Fermeture à distance du hayon	40
Frein de remorque (USA)	71
KEYLESS-GO	33
LINGUATRONIC	20
Module d'antenne	20
Module de la boussole	15
Module de la jupe de direction	13
Panneau de commande arrière	21
PARKTRONIC	22
Pompe à air secondaire	107
Pompe à carburant	57
Pompe à carburant, calculateur	30, 53
Pompe à diagnostic	58
Prise, compartiment de chargement	44
Prise, côté passager avant	45
Prises, 2e rangée de sièges	45
Radio par satellite	39
Rangée de contacteurs	13
Réglage électrique du siège, conducteur	28, 63
Réglage électrique du siège, passager avant	27, 62
Remorque	70, 72
Rétracteur de ceinture avant	24, 29, 52
Siège multicontour	66
Soufflante 2e rangée de sièges	10
Soufflante climatiseur arrière	67
Système multimédia arrière	23
TELEAID / VICS (Japan)	36, 60
Téléphone mobile	23
Toit ouvrant extérieur	42
Tuner TV / Radio (Japan)	38
Unité de commande au plafonnier	41
—	106
—	119
—	123
—	16
—	17
—	18
—	37
—	47
—	64
—	65
—	124
—	125

Dans le cas des consommateurs et des systèmes protégés électronique-
 ment, vous ne pouvez pas remplacer les fusibles. Si nécessaire, faites
 rechercher et éliminer la cause du défaut par un atelier qualifié, par
 exemple un point de service Mercedes-Benz.

La dotation en fusibles dépend de l'équipement du véhicule.