



Stand: 2022-07-22 · A 254 584 14 01.001

- ! Weitere Informationen zum Sicherungswechsel finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.
- ! Further information about replacing fuses can be found in the vehicle's Operator's Manual.
- ! Vous trouverez d'autres informations sur le remplacement des fusibles dans la notice d'utilisation du véhicule.

- ⚠ Achtung! Schließen Sie die Abdeckungen der Sicherungen sorgfältig!
- ⚠ Caution! Close the fuse covers carefully.
- ⚠ Attention! Fermez le couvercle des boîtes à fusibles avec précaution !

GLC-Klasse

Sicherungsaufteilung Fuse Allocation Dotation des fusibles

Mercedes-Benz




- ⚠ Achtung:
Sicherungen nur nach MBN 10153 mit Zusatz „E“ oder „S“ verwenden.
- ⚠ Caution:
Only use fuses in accordance with MBN 10153 with the additional letter „E“ or „S“.
- ⚠ Attention:
N'utilisez que des fusibles conformes à la norme MBN 10153 avec l'addition «E» ou «S».

⚠ Achtung: Brandgefahr!
Verwenden Sie nur für Mercedes-Benz freigegebene Sicherungen, mit der jeweils vorgeschriebenen Ampere-Zahl für das betreffende System. Sonst könnte es durch Überlastung zu einem Brand kommen.

⚠ Caution: Risk of overloading!
Only install fuses that have been tested and approved by Mercedes-Benz and that have the specified amperage rating for the system concerned. Otherwise, an overload in the system could cause a fire in the vehicle.

⚠ Attention: risque de surcharge!
Utilisez uniquement des fusibles agréés pour Mercedes-Benz dont le calibre correspond à celui prescrit pour le système concerné. Sinon, la surcharge pourrait provoquer un incendie.



- * Bei Rechtslenker
- * For right hand drive
- * Pour direction à droite

100 - 147 Sicherung – Fuse - Fusible

200 - 232 Sicherung · Fuse · Fusible

400 - 482 Sicherung · Fuse · Fusible


Im Motorraum Fahrerseite

Im Innenraum an der linken Cockpitseite

Im Gepäckraum Radlauf hinten rechts


100 - 147 Sicherung - Fuse - Fusible

Im Motorraum Fahrerseite.
In the engine compartment, driver's side.
Dans le compartiment moteur, côté conducteur.



200 - 232 Sicherung - Fuse - Fusible

Im Innenraum an der linken Cockpitseite.
In the vehicle interior, on the left-hand side of the dash-board.
Dans l'habitacle, du côté gauche de la planche de bord.



- * Mehrfach belegte Sicherungen (siehe Rückseite)
* Fuses with multiple allocation (see reverse)
* Fusibles affectés à plusieurs reprises (voir au verso)

Bei elektronisch gesicherten Verbrauchern oder Systemen können Sicherungen nicht ersetzt werden. Lassen Sie die Ursache der Störung in einer qualifizierten Fachwerkstatt, z. B. in einem Mercedes-Benz Service-Stützpunkt, feststellen und beseitigen.


Sicherungen sind je nach Fahrzeugausstattung bestückt. Nicht beschriebene Sicherungen dürfen nur durch eine qualifizierte Fachwerkstatt, z. B. einem Mercedes-Benz Servicepartner, ersetzt werden.

With electronically protected consumers or systems, fuses cannot be replaced. Have the cause traced and rectified at a qualified specialist workshop, e.g. an authorized Mercedes-Benz Center. Fuses are fitted depending on vehicle equipment. Fuses not described may only be replaced by a qualified specialist workshop, e.g. a Mercedes-Benz Service Partner.

Dans le cas des consommateurs ou des systèmes à protection électronique, les fusibles ne peuvent pas être remplacés. Faites rechercher et éliminer la cause du défaut par un atelier qualifié, par exemple par un point de service Mercedes-Benz. Le nombre de fusibles dépend de l'équipement du véhicule.


400 - 482 Sicherung - Fuse - Fusible

Im Gepäckraum Radlauf hinten rechts.
In the trunk rear right wheel arch.
Dans le compartiment de chargement, roue arrière à droite.



300 - 335 Sicherung - Fuse - Fusible

Innenraum, im Fußraum vorn rechts.
In the vehicle interior, on the right-hand side of the front foot-area.
Dans l'habitacle, sur le côté avant droit du plancher.



Sicherungswerte - Fuse rating - Valeur des fusibles

Ampere	Farbe	Colour/Color	Couleur
1	schwarz	black	noir
5	beige	beige	beige
7,5	braun	brown	brun
10	rot	red	rouge
15	blau	blue	bleu
20	gelb	yellow	jaune
25	weiß	white	blanc
30	grün	green	vert
40	bernstein	amber	ambre
50	rot	red	rouge

Funktion	Sich.-Nr.
ABS/ASR/BAS/ESP/SBC	F128
Airbag-Systeme	F318
Allrad AMG	F321
Anhängevorrichtung	F450, F451, F452, F453, F454
Antennenmodul	F303
Aussenbeleuchtung	F107, F113, F139
Bedienfeld Klimatisierung Fond	F203
Bedienfeld Klimatisierung vorn	F200, F207
Bedufungssystem	F220
Body Controller hinten	F414, F421
Body Controller vorne	F111, F114, F129, F201; F209
Bordnetz 48V	F307, F308
Bordnetz 48V (AMG)	F437
Bremsverstärker (i-Booster)	F141, F123
Dachbedieneinheit	F305, F320
Diagnosedose	F139, F205, F208
DISTRONIC / FCW	F204
Einbruch- und Diebstahlwarnanlage	F302
ETC/Electronic Toll Collection	F222
Fahrassistenzsysteme	F314, F324, F432, F439
Fahrerdisplay	F223
Fahrerbeobachtungskamera	F217
Fahrwerk (AMG)	F407
Gurtstraffer vorn links / rechts	F213, F329
Head-Up display	F219
Heckdeckel/ Rückwandtür	
FernschlieÙung/	
Hands-Free-Access	F420, F441
Heizbare Heckscheibe	F419
Kombiinstrument	F224
Kommunikationsmodul	F430
Kraftstoffsystem	F415
Ladesystem	F425
Leistungselektronik Hybrid	F202, F308, F430, F436, F442, F444
Leistungselektronik Hybrid (AMG)	F426
Lenkradheizung/ -verstellung	F218
Licht-/Regensensor	F306
Luftfederung	F216
Motor-Elektronik	F100, F101, F102, F103, F104, F105, F106, F109, F118, F119, F120, F121, F122, F139, F140, F142, F208, F413, F418, F456, F457
Motor-Elektronik (AMG)	F106, F112, F116, F117, F143, F144, F145, F146, F147, F328
Motor NOT-AUS	F316
Multi-Access-Unit	F300
Multimedia-Box	F334, F335
Radio / Navigationssystem	F331
Onboard Ladegerät Plug-In	F440
Panorama-Schiebedach	F214 (nur Linkslenker) F333 (nur Rechtslenker)
Park Assistent System	F438
PTC-Heizer	F330
Reifendruckkontrolle	F309
Scheibenwischer	F108
Service-Disconnect Hybrid/	
Pyrofuse 48V	F210
Sitzheizung/ -belüftung	F211

Function	Fuse No.
12V Socket, rear	F401
ABS/ASR/BAS/ESP/SBC	F128
Air suspension	F216
Airbag systems	F318
All-wheel drive AMG	F321
Antenna module	F303
Anti-theft alarm	F302
Auxiliary heating	F330
Body controller, front	F111, F114, F129, F201, F209
Body controller, rear	F414, F421
Brake booster (i-booster)	F141, F123
Central display	F225
Charging system	F425
Cigar lighter, front/ 12V Socket, front	F400
Climate control control panel, front	F200, F207
Climate control control panel, rear	F203
Communication module	F430
Diagnostic socket	F139, F205, F208
DISTRONIC/ FCW	F204
Door operating functions, front left/ right	F416, F212
Door operating functions, rear left/ right	F417, F326
Driver display	F223
Driver observation camera	F217
Driving assistance systems	F314, F324, F432, F439
Engine electronics	F100, F101, F102, F103, F104, F105, F106, F109, F118, F119, F120, F121, F122, F139, F140, F142, F208, F413, F418, F456, F457
Engine electronics (AMG)	F106, F112, F116, F117, F143, F144, F145, F146, F147, F328
Engine emergency stop	F316
ETC/Electronic Toll Collection	F222
Exterior lighting	F107, F113, F139
Duel system	F415
Head-up display	F219
Heated rear window	F419
Hybrid power electronics	F202, F308, F430, F436, F442, F444
Hybrid power electronics (AMG)	F426
Ignition lock	F304, F311, F319, F323
Instrument cluster	F224
left/ right belt tensioner, front	F213, F329
Light/rain sensor	F306
Multi access unit	F300
Multimedia box	F334, F335
On-board battery charger plug-in	F440
On-board network 48V	F307, F308
On-board network 48V (AMG)	F437
Overhead control panel	F305, F320
Panoramic sunroof	F214 (only Lefthand drive), F333 (only Righthand drive)
Parking Assist	F438
perfume atomiser	F220
PTC heater booster	F330
Radio/navigation systems	F331
Seat adjustment/comfort functions	F206, F215, F313, F322, F332, F403, F404

Désignation	N° fusible
12V Prise à l'arrière	F401
ABS/ASR/BAS/ESP/SBC	F128
Affichage du conducteur	F223
Affichage tête haute	F219
Aide au stationnement	F438
Airbags	F318
Alarme antivol et antieffraction	F302
Allume-cigare à l'avant / 12V Prise à l'avant	F400
Antenne	F303
Boîte multimédia	F334, F335
Caméra d'observation du conducteur	F217
Capteurs de luminosité et de pluie	F306
Chargeur embarqué (véhicules hybrides)	F440
Chauffage additionnel	F330
Chauffage auxiliaire PTC	F330
Chauffage de siège arrière	F424
Chauffage/réglage du volant	F218
Chauffage/ventilation de siège	F211
Combiné d'instruments	F224
Contacteur d'allumage	F304, F311, F319, F323
Couvercle de coffre/porte du compartiment de chargement/Fermeture à distance/ Hands-Free-Access	F420, F441
Dispositif d'attelage	F450, F451, F452, F453, F454
DISTRONIC / FCW	F204
Éclairage extérieur	F107, F113, F139
Electronique de puissance (système hybride)	F202, F308, F430, F436, F442, F444
Electronique de puissance (système hybride) AMG	F426
Electronique moteur	F100, F101, F102, F103, F104, F105, F106, F109, F118, F119, F120, F121, F122, F139, F140, F142, F208, F413, F418, F456, F457
Electronique moteur (AMG)	F106, F112, F116, F117, F143, F144, F145, F146, F147, F328
Essuie-glace	F108
ETC/Prélèvement automatique du péage	F222
Fonctions de commande de porte, porte arrière gauche/droite	F417, F326
Fonctions de commande de porte, porte avant gauche/droite	F416, F212
Lunette arrière chauffante	F419
Module de communication	F430
Moteur, Arret de secours	F316
Multi-Access-Unit	F300
Panneau de commande du climatiseur arrière	F203
Panneau de commande du climatiseur avant	F200, F207
Parfumeur d'ambiance	F220
Pression des pneus, contrôle	F309
Prise de diagnostic	F139, F205, F208
Prises USB 2e rangée de sièges	F407
Réglage de siège/fonctions confort	F206, F215, F313, F322, F332, F403, F404
Réseau embarqué 48V	F307, F308
Réseau embarqué 48V (AMG)	F437
Rétracteur de ceinture avant gauche/droit	F213, F329
Service-Disconnect Hybrid / Pyrofuse 48V	F210
Servofrein (i-booster)	F141, F123

Sitzheizung/ -belüftung	F211
Sitzheizung Fond	F424
Sitzverstellung / Komfortfunktionen	F206, F215, F313, F322, F332, F403, F404
Sound-System	F422, F445, F447
Standheizung	F330
Steckdose 12V Fond	F401
Steckdosen 2. Sitzreihe	F407
Telefonsysteme	F226, F312
Türbedienfunktionen, hinten links/ rechts	F417, F326
Türbedienfunktionen, vorn links/ rechts	F416, F212
Zentrales Display	F225
Zigarrenanzünder vorne/ Steckdose 12V vorne	F400
Zündschloss	F304, F311, F319, F323

	F404
Seat heating, rear	F424
Seat heating/ventilation	F211
Service-Disconnect Hybrid/ Pyrofuse 48V	F210
Sound system	F422, F445, F447
Steering wheel heating/adjustment	F218
Suspension	F407
Telephone systems	F226, F312
Tire pressure monitoring system	F309
Trailer hitching	F450, F451, F452, F453, F454
Trunk lid/rear-end door remote locking/ Hands-Free-Access	F420, F441
USB Socket 2nd seat row	F407
Windshield wipers	F108

Servofrein (i-booster)	F141, F123
Suspension pneumatique	F216
Système d'alimentation en carburant	F415
Système de charge	F425
Système de sonorisation	F422, F445, F447
systèmes d'assistance à la conduite	F314, F324, F432, F439
Systèmes d'autoradio/de navigation	F331
Téléphones	F226, F312
Toit ouvrant panoramique	F214 (conduite à gauche unique) F333 (conduite à droite unique)
Train de roulement	F407
Transmission intégrale AMG	F321
Unité de commande au toit	F305, F320
Unité de contrôle de l'habitacle arrière	F414, F421
Unité de contrôle de l'habitacle avant	F111, F114, F129, F201, F202
Visuel central	F225

Mehrfach belegte Sicherungen		Fuses with multiple allocation		Fusibles affectés à plusieurs reprises	
No.	Funktion	Function		Désignation	
100	15A Versorgung Kl. 87_C 25A Wasserpumpe	15A Supply Kl. 87_C 25A Water pump		15A Se soucier Kl. 87_C 25A Pompe à eau	
101	7,5A Steuergerät Nox Benzin 15A Steuergerät Nox Diesel	7,5A Control unit, Nox petrol 15A Control unit, Nox diesel		7,5A Unité de contrôle d'essence Nox 15A Unité de contrôle Nox Diesel	
103	15A Steuergerät Motorelektronik Benzin 20A Steuergerät Motorelektronik Diesel 25A Steuergerät Motorelektronik AMG	15A Engine electronics, petrol 20A Engine electronics, diesel 25A Engine electronics AMG		15A Electronique moteur, essence 20A Electronique moteur, diesel 25A Electronique moteur AMG	
107	15A Scheinwerfer links statisch 30A Scheinwerfer links dynamisch	15A Left static headlight 30A Left dynamic headlight		15A Phare statique gauche 30A Phare dynamique gauche	
113	15A Scheinwerfer rechts statisch 30A Scheinwerfer rechts dynamisch	15A Right static headlight 30A Right dynamic headlight		15A Phare statique droit 30A Phare dynamique droit	
139	5A Steuergerät On-Board Diagnose 7,5A Motorglühzeitendsteuerung Diesel	5A Control unit, On-Board Diagnostic socket 7,5A Engine glow end time control, diesel		5A Unité de contrôle, prise de diagnostic embarqué 7,5A Commande du temps de préchauffage du moteur diesel	
204	5A Radarsensor Forward-Collision-Warning-System 15A Distronic 1-Box	5A Radar sensor forward collision warning system 15A Distronic 1-box		5A Système d'avertissement de collision avant avec capteur radar 15A Distronic 1-boîte	
206	5A Lordoseregler Fahrer 10A Steuergerät Multikontursitz Fahrer	5A Lumbar support control, driver 10A Control unit, driver's multicontour seat		5A Régulateur du soutien lombaire conducteur 10A Calculateur du siège multicontour conducteur	
209	5A Steuergerät On-Board Diagnose 10A Steuergerät Drive-Unit AMG	5A Control unit, On-Board Diagnostic socket 10A Control unit, Drive-Unit AMG		5A Unité de contrôle, prise de diagnostic embarqué 10A Calculateur de groupe motopropulseur AMG	
210	5A Pyrofuse 48V 15A HV Abschaltvorrichtung	5A Pyrofuse 48V 15A HV disconnection device		5A Pyrofuse 48V 15A HV Dispositif d'arrêt	
218	7,5A Mantelrohrschaltermodul Ecktyp 15A Mantelrohrschaltermodul mit SA Lenkradheizung	7,5A Steering column switch module, basic model 15A Steering column switch module with special equipment steering wheel heater		7,5A Module de contacteurs jupe de direction, modèle de base 15A Module de contacteurs jupe de direction avec chauffage de volant SA	
322	5A Lordoseregler Beifahrer 10A Steuergerät Multikontursitz Beifahrer	5A Lumbar support control, passenger 10A Control unit, front passenger's multicontour seat		5A Régulateur du soutien lombaire passager 10A Calculateur du siège multicontour passager	
330	7,5A HV PTC Zuheizung 30A Standheizung	7,5A HV PTC heat booster 30A Stationary heater		7,5A Chauffage auxiliaire PTC HT 30A Chauffage autonome	
335	7,5A MM-Box Serie, China 10A MM-Box Serie/MM-Box Code 21U Dashcam 20A MM-Box Code 72B USB Plus	7,5A MM box, standard, China 10A MM box, standard/MM box, code 21U Dashcam 20A MM box, code 72B USB Plus		7,5A Boîte MM de série, Chine 10A Boîte MM de série/Boîte MM code 21U Dash Cam 20A Boîte MM code 72B USB Plus	
414	5A Steuergerät BMS Hybrid	5A Control unit, BMS hybrid		5A Unité de contrôle BMS Hybrid	