


B: Sicherung · Fuse · Fusible 10 - 18

Seitlich im Cockpit auf der rechten Seite

In the cockpit, on the right side

Sur le côté droit du poste de conduite



Sicherungswerte · Fuse rating · Valeur des fusibles

Ampere	Farbe	Colour/Color	Couleur
5	beige	tan	beige
7,5	braun	brown	brun
10	rot	red	rouge
15	blau	blue	bleu
20	gelb	yellow	jaune
25	natur	natural	nature
30	grün	green	vert
40	orange	orange	orange
50	rot	red	rouge
60	blau	blue	bleu

C: Sicherung · Fuse · Fusible 20 - 72

Im Gepäckraum rechts, hinter Seitenverkleidung

In the trunk, on the right side

Dans le compartiment de chargement, à droite

