

Emergency call system (TELEAID)	83, 87
Engine electronics	6, 22, 23, 24, 25, 27, 32
Exterior mirror function	2, 3
Fanfare horn	13, 31a, 31b
Fuel pump	6, 23, 27, 55, 42
Glove compartment light	21
Hazard warning flasher	12
Head lamp flasher	13
Heated rear window	49
Ignition lock	27
Instrument cluster	5, 28
KEYLESS-GO	2, 3, 46, 74
Low temperature pump (transmission)	25, 88
Media Interface	78
Multi-contour seats	62, 64, 79
Multi-function steering wheel	13
PARKTRONIC system	12, 80
Power window, front	2, 3
Radio systems	26, 50, 51, 84
Rear spoiler	82
Satellite/digital radio	26, 46, 84
Seat adjustment	62, 64
Seat heating, driver	12
Seat heating, front passenger	12
Socket, front	9, 71
Socket, battery charge retention, trunk	39
Sound system	50, 51
Speedometer (electronic transmission control ES)	25, 88
Starter	6, 7, 27
Steering wheel adjustment	62
Switch illumination	2, 3, 12
Telephone systems	81
Tire pressure monitoring system	70
Tow-away protection	46
Turn signal lamps	13
Universal Consumer Interface	78
VICS/ETC (Electronic Toll Collection)	83
Wheel arch fan	17
Windshield washer pump	13
Windshield wipers, front	10, 13

Fuses for consumers or systems which are electronically protected cannot be replaced. Have the cause of the fault determined and remedied by an authorised Mercedes-Benz Service Centre.

Fuses are fitted based on the vehicle's equipment.

Détection automatique de siège enfant	21
Drive Unit	73
Eclairage de la boîte à gants	21
Eclairage des contacteurs	2, 3, 12
Electronique du moteur	6, 22, 23, 24, 25, 27, 32
Essuie-glace avant	10, 13
Feux de détresse	12
Feux stop	21
Frein de stationnement électrique	34, 41
Interface Client Universelle	78
KEYLESS-GO	2, 3, 46, 74
Lève-vitre	2, 3
Lunette arrière chauffante	49
Media Interface	78
PARKTRONIC	12, 80
Pompe à carburant	6, 23, 27, 55, 42
Pompe basse température (boite de vitesses)	25, 88
Pompe de lave-glace	13
Pression des pneus, contrôle	70
Prise à l'avant	9, 71
Prise de conservation de la charge (coffre)	39
Prise de diagnostic	16
Protection antisoufflement	46
Rétroviseurs extérieurs, fonctions	2, 3
Servomoteur poignée de porte	75
Sièges avant, fonctions de réglage	62, 64
Sièges multicontour	62, 64, 79
Surveillance d'angle mort	85
Système d'amortissement adaptatif	5, 65
Système d'appel d'urgence (TELEAID)	83, 87
Système de sonorisation	50, 51
Systèmes de téléphone	81
Systèmes radio	26, 50, 51, 84
Tachymètre (boite de vitesses EGS)	25, 88
Ventilateur de passage de roue	17
Verrouillage centralisé	2, 3, 46
VICS/ETC (Prélèvement automatique du péage)	83
Visuel central	11
Volant multifonction	13
Volant, réglage	62

Dans le cas des consommateurs et des systèmes protégés électroniquement, vous ne pouvez pas remplacer les fusibles. Faites rechercher et éliminer la cause du défaut par un atelier qualifié, par exemple un point de service Mercedes-Benz.

La dotation en fusibles dépend de l'équipement du véhicule.

nen
die Ursache
n einem
eitigen.

it.