

Coding Description	Module	Section	Function Value	Default Value	New Value	Comments/Min i-step
<b>AUTO SPEED LIMIT ASSISTANT</b>						
aSLA	BDC/7083		AUTOMATISCH	nicht_aktiv	aktiv	
Forwardlooking	7083		STRECKEN_VERLAUF	nicht_aktiv	aktiv	
Speed adjustment	7083		VORAUSSCHAU	nicht_aktiv	aktiv	
Offset Slowly for speed assistant (SLA) In City	7083		VOFFSET_LANGSAM	nicht_aktiv	gen_1	>=1907
Offset In City	7083		VOFFSET	nicht_aktiv	gen_1	
	HU_MGU/3E52		SLAAUTOMATISCH	nicht_aktiv	gen_01	
	3E52		STRECKENVERLAUF	nicht_aktiv	gen_01	
	3E52		VORAUSSCHAU	nicht_aktiv	gen_01	
Offset In City	3E52		VOFFSET	nicht_aktiv	gen_1	>=1907
Route planning	3E52 HU_MGU		STRECKENVERLAUF_GENERATION	gen_0	gen_1	
Offset Slowly for speed assistant (SLA) In City	3E52		VOFFSET_LANGSAM	nicht_aktiv	gen_1	
	SAS3/42C1		C_SLA_Anzeige_Zusatztexte	Nr000_deaktiviert	Nr001_aktiviert	
Speed Limit Assistant Active Countries	42C1		C_SLA_aSLA_Land_Aktiv	0F90F8600	0xFFFFFFFF	
Speed Limit Assistant Perspective Active Countries	42C1		C_SLA_Vorausschau_Land_Aktiv	FBDF87C0	0xFFFFFFFF	
Speed Limit Assistant Distance Control Active Countries	42C1		C_SLA_Streckenregelung_Land_Aktiv	FFCF9FF8	0xFFFFFFFF	
Speed Limit Assistant Distance Control enabled	42C1		C_SLA_Streckenregelung_vorhanden	NR001_vorhanden	NR_002_vorhanden_SLA_entkoppelt	
	42C1		C_SLA_aSLA_vorhanden	Nr000_nicht_vorhanden	Nr001_vorhanden	
	DSC_VIP/3D14		C_SLA_Anzeige_Zusatztexte	Nr000_deaktiviert	Nr001_aktiviert	
	3D14		C_SLA_aSLA_vorhanden	Nr000_nicht_vorhanden	Nr001_vorhanden	
Speed Limit Assistant Automatic Countries active	3D14		C_SLA_aSLA_Land_Aktiv	0F90F8600	0xFFFFFFFF	
Speed Limit Assistant Perspective Active Countries	3D14		C_SLA_Vorausschau_Land_Aktiv	FBDF87C0	0xFFFFFFFF	
Speed Limit Assistant Distance Control enabled	3D14		C_SLA_Streckenregelung_vorhanden	NR001_vorhanden	NR_002_vorhanden_SLA_entkoppelt	
Speed Limit Assistant Distance Control Active Countries	3D14		C_SLA_Streckenregelung_Land_Aktiv	FFCF9FF8	0xFFFFFFFF	

Coding Description	Module	Section	Function Value	Default Value	New Value	Comments/Min i-step
<b>Traffic Light Assistant - needs aSLA coding and 'Automatically adjust speed' active in idrive</b>						
Tested on i-step 07/2020 - Confirmed working in DE, US, UK. Does not work AUSY						
Tested on i-step 11/2020 - confirmed working in UK						
Traffic Light Assistant	7083 BDC		AMPELN	nicht_aktiv	aktiv	
Traffic Lights	7083 BDC		AMPEL_ASSISTENT	nicht_aktiv	aktiv	
Reminder to set off again after light turns green	7083 BDC		ANFAHR_ERINNERUNG	nicht_aktiv	aktiv	
Traffic Light Assistant	3E52 HU_MGU		AMPELASSISTENT		gen_1	
Traffic Lights	3E52 HU_MGU		AMPELN		gen_1	
Reminder to set off again after light turns green	3E52 HU_MGU		ANFAHRERINNERUNG		gen_1	
Urban Cruise Control - needed with TLA	SAS3/42C1		C_UCC_vorhanden		Nr001_vorhanden [01]	
Sets the capability by country for TLA/UCC	SAS3/42C1		C_SLA_UCC_Land_aktiv		FFFFFFFF	
Further sets TLA/UCC to allow auto <b>acceptance</b>	SAS3/42C1		C_SLA_aUCC_Land_aktiv		FFFFFFFF	
Sets the capability by country for TLA/UCC	DSC_VIP/3D14		C_SLA_UCC_Land_aktiv	Nr000_Bausteinpartitionierung	0xFFFFFFFF	probably not needed

if you uncheck the 'Consider traffic lights' in the Speed Assistant, does it just give you the TL recognition in HUD? Not sopping but better than nothing, and the green light reminder should still work.

If that disables it entirely, then change SAS3/aUCC\_Land\* back to the default bitmask. This should disable the automatic stopping part. It will still present SET, but you don't have to use it and it wont put you in a position where its stopping automatically but badly.

## MY21 Driving Assistant Pro new features

#	Module	Section	Function Value	Default Value	New Value	Comments/Min i-step
Emergency lane formation	7083 BDC		AUSFAHRTEN	nicht_aktiv	aktiv	
Menu option to adjust distance based on situation	7083 BDC		SITUATIVER_ABSTAND	nicht_aktiv	aktiv	
Enable/Disable undertaking	7083 BDC		EINSEITIG_VORBEIFAHREN	nicht_aktiv	aktiv	
Enable/Disable undertaking	3E52 HU_MGU		EINSEITIGVORBEIFAHREN		gen_1	
Option to form emergency lane	3E52 HU_MGU		RETTUNGSGASSE		aktiv	
highway exit assistant - unsupported	3E52 HU_MGU		AUSFAHRTEN	nicht_aktiv	gen_1	
Menu option to adjust distance based on situation	3E52 HU_MGU		SITUATIVERABSTAND		gen_1	warning: activating this coding in conjunction with qman (SAS3) enables highway exit assistant, but with unpredictable results
Highway exit assistant	SAS3/42C1		C_QmaN_Vorhanden		nr001_vorhanden	
Option to form emergency lane	SAS3/42C1		C_RGA_Funktion		Nr001_aktiviert	
Undertaking options	SAS3/42C1		C_Rechtsueberholen_verbieten		Nr001_aktiviert [01]	
Highway exit assistant	SAS3/42C1		C_SLA_QmaN_Land_aktiv	FA, C3, 81, F8	FFFFFFFF	
Option to form emergency lane	SAS3/42C1		C_RGA_Land_aktiv		FFFFFFFF	
Option to form emergency lane	SAS3/42C1		C_RGA_Seitenwahl_links_Land_aktiv		FFFFFFFF	

